

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

К УСТРОЙСТВУ

FUJIIRYOKI HWP-55(EN)

СИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ
ИОНИЗИРОВАННОЙ/ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ

СЕРТИФИЦИРОВАН В ЯПОНИИ
МЕД.СЕРТ.: 226AKBZX00010000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 2,65 Л/МИН
РЕСУРС: ~1168 ЧАСОВ
ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА
ГАБАРИТЫ: 347X255X120 ММ
ВЕС: 6.6 КГ.
ПИТАНИЕ: 220V 2.9A 50-60 ГЦ



HWP-55(EN)

МОДИФИКАЦИЯ 2017 ГОДА

Содержание

Меры безопасности (требуют обязательного соблюдения)	4
Перед использованием	8
Обозначение частей устройства	9
Монтаж устройства	13
Установка устройства	16
Монтаж выводной системы	19
Установка дренажного шланг	19
Монтаж у устройства к водопроводной системе	20
Использование щелочной ионизированной, кислотной и очищенной воды	21
Порядок действий при низком значении pH	24
Контроль показаний водорода (H ²)	25
Соблюдение показателей ORP	25
Соблюдение уровня расходов	25
Соблюдение сроков годности фильтра	26
Генерация воды для дезинфекции	27
Рекомендации по использованию устройства	29
Измерение значения pH	30
Чистка корпуса устройства	31
Техническое обслуживание	32
Перезапуск устройства	32
Замена фильтрующей системы (картриджа)	33
Повышение эффективности электролиза	37
Порядок действий пользователя в случае сбоя устройства	38
Технические характеристики	41

- Правила безопасности, описанные в данном руководстве, предназначены для правильного и безопасного использования продукта, а также предотвращения случаев травмирования пользователя устройства и окружающих людей
- Правила соблюдения мер безопасности указаны в пунктах указанных ниже. Обязательно к прочтению

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Высокая степень опасности, предполагает собой риск для жизни и здоровья пользователя в случае неправильной эксплуатации устройства. Также существует риск порчи оборудования.
 ВНИМАНИЕ!	Степень опасности, которая в случае неправильной работы устройства может стать причиной порчи устройства, а также причинить вред здоровью пользователя.

Примеры показаний на цифровом дисплее устройства

	 символ “ЗАПРЕЩЕНО” (категорически запрещено).
	“Запрещено разбирать!”
	“Не размещать во влажном помещении!”
	“Не допускать попадание влаги!”
	“Не касаться прибора мокрыми руками”
	“Держать вдали от огня”
	 индикация символа “ОБЯЗАТЕЛЬНО” (указывает на то, что действие должно быть обязательно выполнено)
	“Не правильно”
	“Выньте вилку электрического питания из розетки”

- После прочтения данного руководства, убедитесь, что оно находится в доступном месте, чтобы ознакомиться с интересующим Вас материалом в случае необходимости.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

5

СОДЕРЖАНИЕ

 Запрещено!	Не используйте воду, не пригодную для питья (только питьевая вода, это может привести к ухудшению самочувствия). Не допускать эксплуатацию устройства в сетях с превышением оптимальных требований. Требования к сети: 220V 50-60Hz. (Это может привести к пожару или поражению электрическим током.) Не допускать: - повреждение вилки или шнура питания; - крепление провода скобами;  - перекручивание провода; - самодельную модернизацию устройства; - переворачивать устройство; - располагать вблизи источников тепла; - установка других устройств в непосредственной близости от устройства • При извлечении вилки питания, придерживайте вилку, а не провод. • Проконсультируйтесь с магазином (продавцом), где был приобретен данный продукт, для ремонта устройства (шнура или разъема питания). В случае повреждения шнура или вилки питания, а также если вилка свободно располагается в розетке - использование устройства запрещено! (может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или воспламенению устройства). При попадении устройства в воду, необходимо обесточить устройство, извлечь вилку из розетки питания, а также извлечь устройство из воды во избежание поражения электрическим током. Для ремонта устройства, следует обратиться и проконсультироваться в магазин в котором устройство было приобретено. Удалите пыль, прилипшую к вилке (Пыль, накопившаяся в штепселе, может привести к повреждению изоляции, из-за влажности, что может послужить причиной возгорания устройства).
 Внимание!	При проведении технического обслуживания устройства, отключите вилку питания от розетки, во избежание поражения электрическим током.
 Обесточить устройство!	При проведении сервисного обслуживания устройства, обесточьте устройство, отключите вилку питания от розетки, во избежание поражения электрическим током.
 Не мыть устройство!	Не мойте устройство и не допускайте попадание влаги и жидкостей на устройство, что может привести к повреждению устройства и несет риск поражения электрическим током.
 Хранить устройство вдали от влаги!	Не используйте/храните устройство во влажной или агрессивной среде, например, в ванной комнате, это может послужить причиной отключения электричества, порчи устройства или риску поражения электрическим током.
 Не трогать мокрыми руками!	Не допускайте эксплуатацию устройства мокрыми руками, не подключайте вилку питания мокрыми руками, во избежание риска поражения электрическим током.
 Не разбирать!	Не допустимым являются попытки разбора устройства, самостоятельная замена узлов агрегата и попытка ремонта. Не разбирать устройство! Во избежание риска поражения электрическим током. • Для уточнения вариантов ремонта устройства следует проконсультироваться в магазине, в котором данное устройство было приобретено.